




NEXT BIOMETRICS – NB-3010-U “OYSTER READER”

ANLEITUNG FÜR WINDOWS 10

VOREINSTELLUNGEN


Stellen Sie sicher, dass Ihr PC so konfiguriert ist, dass Updates automatisch über Windows Update installiert werden. Dazu gehen Sie zu: Einstellungen \ Update und Sicherheit \ Erweiterte Optionen und wählen Sie “Automatisch (empfohlen)” als Installationsart für Updates.






GERÄTEEINSTELLUNGEN

Schließen Sie den Reader an einen USB-Port an und lassen Sie die aktuellen Windows Treiber automatisch installieren. Der Fingerabdruck-Scanner wird als NB-1010-U Gerät erkannt.




Sollten Probleme bei der automatischen Installation des Treibers auftreten oder das Gerät nicht erkannt werden, können Sie den Treiber manuell herunterladen: <http://bit.ly/1kcqUIY>

Sollte Ihnen dieses Fenster nicht angezeigt werden, können Sie über Einstellungen \ Geräte \ Angeschlossene Geräte überprüfen, ob der Reader erkannt wird. In Ihrem Gerätemanager können Sie den Reader unter "Biometrische Geräte" ebenfalls finden.




HINZUFÜGEN IHRES FINGERABDRUCKES ZU IHREM WINDOWS 10 KONTO

1. Gehen Sie über Start zu Ihren Einstellungen. Dort klicken Sie auf „Konten“ und wählen den Menüpunkt „Anmeldeoptionen“.



2. In Ihren Anmeldeoptionen klicken Sie auf Fingerabdruck „einrichten“.

Hinweis: Sie können erst einen Fingerabdruck einrichten, wenn Sie eine PIN eingerichtet haben.




Nachdem Sie den ersten Fingerabdruck eingerichtet haben, können Sie an dieser Stelle weitere Abdrücke hinzufügen.

3. Sie werden nach Ihrer PIN gefragt, um die Registrierung des Fingerabdrucks zu bestätigen.

Wenn Sie bereits einen Fingerabdruck registriert haben, können Sie sich mit diesem anstelle der PIN verifizieren.

4. Wählen Sie einen Finger und legen Sie ihn auf den Reader. Windows lässt Sie Ihren Finger mehrmals auf den Reader legen, damit das System den Abdruck optimal erfassen kann.



5. Wenn Sie fertig sind, können Sie die Windows Hello Einstellungen schließen.



Sie können sich nun mit dem NB-3010-U Fingerprint Reader einloggen sowie Ihren PC mit Fingerabdruck sperren und entsperren.



KONTAKT

| | |
|------|---|
| | MTRIX GmbH Stattdkoppel 23a 21339 Lüneburg Deutschland |
| Web | https://www.mtrix.de/ |
| Tel | +49 4131 60668 0 |
| Mail | support@mtrix.de |

| | |
|-----|---|
| | NEXT BIOMETRICS GROUP ASA Filipstad Brygge 1 0250 Oslo Norway |
| Web | https://support.nextbiometrics.com/ |